

Flygelvagn triangel



Höjden från golvet är endast 10 millimeter

En stabil vagn för förflyttning av flyglar. Lättrullad och lågbyggd. Höjer flygeln endast 10 mm från golvet.

Med denna triangulärt utformade flygelvagn gör man alla flyglar mobila. Det blir enkelt att flytta runt flygeln mellan olika positioner i verksamheten och man behöver inte stämma om den efteråt.

Konstruktionen ger gott om plats för pianistens fötter. Lågbyggd, pianot höjs endast 10 mm - det kan stå kvar på vagnen när man spelar.

Kraftig stålkonstruktion som "bär" flygeln och håller den opåverkat av flyttningsrörelsen varvid instrumentets stämning inte påverkas. Flygelns "fötter" placeras i speciella "burkar" som säkrar instrumentets position. Flygelns hjul behöver inte monteras av.

Tre kraftiga dubbelhjul (diam. 100 mm) med broms. Nylon- eller gummibana. Ger inga märken i golvet. Tillverkas efter kundmått.



En stabil vagn för förflyttning av pianon. Lättrullad och lågbyggd. Höjer pianot endast 10 mm från golvet.

Med denna flygelvagn gör man alla pianon mobila. Det blir enkelt att flytta runt pianot mellan olika positioner i verksamheten och man behöver inte stämma om det efteråt.

Konstruktionen ger gott om plats för pianistens fötter. Lågbyggd, pianot höjs endast 10 mm varvid det kan stå kvar på vagnen när man spelar.

Kraftig stålkonstruktion som "bär" pianot och håller det opåverkat av flyttningsrörelsen varvid instrumentets stämning inte påverkas. Pianot placeras i en "ram" som säkrar dess position.

Fyra kraftiga dubbelhjul (diam. 100 mm) med broms. Nylon- eller gummibana. Ger inga märken i golvet. Tillverkas efter kundmått.

Pianovagn



Höjden från golvet är endast 10 millimeter





Höjden från golvet är endast 18 millimeter.

Lågbyggd och lättrollad vagn för det digitala pianot.

Det är en fördel för musikarbetet om man enkelt kan flytta runt det digitala pianot mellan olika positioner i verksamheten.

Denna lågbyggda vagn höjer pianot och klaviaturen med endast 18 mm. Man behöver inte lyfta av pianot efter varje förflyttning utan kan alltså spela på det fast att det står kvar på vagnen. Passar till de flesta pianomodeller som Yamaha, Roland, Casio, and Kawa.

Pianot placeras i en "ram" som säkrar dess position. Fyra kraftiga dubbelhjul med broms och gummibana. Ger inga märken i golvet.

Kan även tillverkas efter kundmått. Lackerad stålkonstruktion som måttanpassas till respektive piano

